

取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

品名 陶器製マグカップ
磁器製マグカップ
磁器製キャンディポット

熱湯使用※1	電子レンジ使用	オープン使用	直火使用	煮沸消毒	家庭用食器洗浄機※2
○	○	×	×	×	○

※1=ホットコーヒーなどの熱湯は可

※2=洗浄は不可。乾燥の場合は60℃以下で使用

取扱い上の注意とお願い

- ・急激な衝撃を与えないでください。
- ・キズがつくような取り扱いは避けてください。
- ・欠けやひび、割れが生じた場合は使用しないでください。
破損した場合、破片などでケガをするおそれがあります。
- ・直接火にかけないでください。またストーブや火のそばに置かないでください。
- ・**オープンでのご使用**および**煮沸消毒**はしないでください。
印刷面のにじみ、色落ち、色移りなどのおそれがあります。
- ・**食器洗浄機での洗浄**はしないでください。
汚れが吸着し、変色するおそれがあります。
- ・食器洗浄機での**乾燥は60度以下**にしてください。
印刷面のにじみ、色落ち、色移りなどのおそれがあります。
- ・**塩素系洗剤**のご利用は、印刷面の色落ちの原因になります。
印刷面のご利用は避けてご利用ください。

123 トロフィー
(運営) 123トロフィー株式会社
京都府京田辺市大住大欠3-3
TEL 0774-68-0900